

G43865 | NL

BATTERIJSMELTER

VOOR HET SMELTEN VAN WASSEN
EN KERAMI-FILL



www.picobello-shop.eu

EN ZO EENVOUDIG GAAT HET ...

Toepassing: De nieuwe Picobello batterijsmelter is ontworpen voor het smelten van vulmiddelen zoals Hardwas en Kerami-Fill. De smelter werkt op 3x 1,5V AA batterijen. De smelter heeft een gebogen punt voor het mengen en het optimaal inbrengen van vulmiddelen, ook in hoeken en kanten. Gebruik en bediening zijn zeer eenvoudig.



Gebruik van de smelter: Voor het eerste gebruik van de smelter schuif het kapje aan de achterzijde van de smelter en stop 3x 1,5V AA alkalische batterijen in het batterijenvak (zie afbeelding op de zijkant van de smelter) en schuif het kapje weer dicht. Haal de beschermkap met ingebouwde kam van de smeltvoet. Schuif de witte schuif naar rechts "UNLOCK" (zie zijkant smelter). Houd de smelter vast als een balpen met de witte knop en schuif aan de onderzijde. Houd de witte ronde knop gedurende 10-15 seconden ingedrukt: de smeltvoet wordt warm. Let op: gevaar voor verbranden! Als bij het smelten het vulmiddel walmt, laat dan de witte knop los – de smeltvoet koelt dan langzaam af. U kunt de temperatuur altijd verhogen door opnieuw op de witte knop te drukken. Maak na iedere smeltgang van het vulmiddel de smeltpunt schoon met een katoenen doek. Schuif de witte schuif naar links "LOCK" zodat de smelter vergrendeld is. Schuif de beschermkap, na het afkoelen van de smeltvoet, weer op de smelter wanneer u de smelter niet meer gebruikt.



Veiligheidsvoorschriften batterijsmelter: Bewaar de smelter alleen met de beschermkap erop geplaatst en controleer dat de schuif op "LOCK" staat. Tijdens gebruik is de punt warm. De punt tijdens gebruik niet aanraken. De smelter niet in aanraking/contact laten komen met water. Na gebruik van de smelter moet u de smeltvoet eerst laten afkoelen voordat u deze bewaart. Zet de smelter na ieder gebruik uit (knop loslaten) en schuif de beveiliging naar "LOCK".



Verwijderen van elektrische en elektronische apparaten en onderdelen: In het belang van het milieu en om de gebruikte grondstoffen te recyclen, wordt de gebruiker gevraagd om gebruikte en defecte apparaten naar de afvalstoffendienst te brengen. Het teken van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product moet worden geretourneerd bij een afvalstoffendienst om zoveel mogelijk grondstoffen te recyclen. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

Ribbels van de smelter reinigen: Na ieder gebruik van de ribbels, deze schoon krabben middels de kam die aan de beschermkap zit.